



6 rue Gager-Gabillot - 75015 PARIS
Tél. : 01 44 42 91 91 Fax : 01 44 42 91 92
www.aveuglesdefrance.org

FICHE

BÂTI, VOIRIE, TRANSPORTS



AUTOMATES DE VENTE DE TITRES DE TRANSPORTS

Mise à jour : octobre 2021

Cette fiche fait le point sur la qualité d'usage, pour les personnes déficientes visuelles, des automates de vente de titres de transports.

I. Localisation de l'automate de vente

Les bandes de guidage et les balises sonores aident à la localisation des automates de vente.

II. Caractéristiques

Afin de rendre accessible le fonctionnement des automates de vente, pour les déficients visuels, les caractéristiques suivantes (analogues à celles des distributeurs automatiques de billets – DAB) sont requises :

- Les différentes touches du clavier doivent être repérables tactilement et visuellement.

Elles sont en couleur et en relief conformément à la norme sur les terminaux bancaires :

- La touche « valider » est verte avec le symbole « O » en relief ;
- La touche « corriger » est jaune avec le symbole « < » en relief ;
- La touche « annuler » est rouge avec le symbole « X » en relief ;
- Un ergot est également présent sur la touche « 5 ».

Le braille et le relief positif est à utiliser sur tous les boutons : touches des claviers, manettes...etc



FÉDÉRATION DES
**AVEUGLES
DE FRANCE**

LA CITOYENNETÉ,
ÇA NOUS REGARDE !

6 rue Gager-Gabillot - 75015 PARIS
Tél. : 01 44 42 91 91 Fax : 01 44 42 91 92
www.aveuglesdefrance.org

FICHE

BÂTI, VOIRIE, TRANSPORTS



- Les écrans doivent être adaptés : vitres antireflet, orientation de l'écran, contraste, ...etc
Usage de police de caractère augmentée et de l'écriture en noir sur fond blanc, par exemple ou inversion vidéo. L'essentiel est d'avoir un fort contraste (70%) entre l'écrit et son support.
- Exigence d'un retour sonore des informations par une synthèse vocale : prise jack permettant l'utilisation d'écouteurs ou de casque. Une simplification des dialogues d'utilisation est nécessaire.

Préconisation CFPSAA :

La prise Jack doit se trouver à proximité du bord supérieur du clavier afin qu'elle soit trouvée instantanément.

Lorsque la personne branche son casque, l'écran s'éteint et la vocalisation s'enclenche.

THIERRY JAMMES

COMMISSION ACCESSIBILITÉ

access@cfpsaa.fr / 06.15.96.10.01